

BK2000ADP 取扱説明書

このたびは、BK2000専用バッテリー接続アダプター『BK2000ADP』をお買上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書ならびにBK2000の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

【お願い】

本接続ケーブルを介してバッテリーターミナルに直接接続し、バックアップする方法は危険な作業です。
店舗でバッテリー交換に精通された方が従事していただきますようお願いいたします。

【注意】

車両側の構造によっては、バックアップできない場合があります。

接続アダプターの操作手順

車両側の全ての負荷機器（ルームランプ等）のスイッチを【OFF】にしてください。（なお、負荷機器のスイッチを【OFF】する方法はそれぞれの取扱説明書でご確認ください。）

- ①車両のキースwitchを【OFF】、BK2000の出力スイッチを【OFF】にしてください。
- ②BK2000の出力プラグと接続アダプターのソケットを確実に差し込んでください。
※差し込みが不十分ですとバックアップに失敗します。
- ③接続アダプターのバッテリークリップを車両のバッテリーケーブルのターミナルへ確実に接続してください。
手順1) プラス（赤）クリップを車両バッテリーのプラスケーブルのターミナルへ接続します。
手順2) マイナス（黒）クリップを車両バッテリーのマイナスケーブルのターミナルへ接続します。
- ④接続アダプターのプラス（赤）クリップには絶縁カバーが付いていますので、このカバーでバッテリーターミナルとプラス（赤）クリップとを一緒に包んでください。
※バッテリー交換中（バックアップ中）にプラスターミナルが車両に触れますとスパークし、バックアップに失敗するばかりでなく、車両損傷の原因になります。
- ⑤確実に接続できていることが確認できましたら、BK2000の出力スイッチを【ON】にしてください。
- ⑥【接続OK】表示灯が点灯するのを確認してから、車両に搭載されているバッテリーを交換してください。
注1) バッテリーターミナルよりクリップが絶対に外れないように慎重に取り外し・交換を行ってください。
※クリップが外れるとバックアップに失敗します。
注2) プラス（赤）クリップおよびバッテリーターミナルを車両（車体）に接触させないでください。
※プラス極が車両（車体アース）やマイナス端子に接触するとショートし、機器の故障やバッテリーの爆発、火災、ケガ等の原因となります。
注3) 交換後、バッテリーターミナルがしっかりとバッテリー端子に固定されていることを確認してください。
- ⑦バッテリーを交換後、以下の手順であとかたづけを行ってください。
手順1) BK2000の出力スイッチを【OFF】にしてください。
手順2) バッテリーターミナルから（1）マイナス（黒）クリップ、（2）プラス（赤）クリップの順序でバッテリークリップを取り外してください。
手順3) 必ずBK2000から接続アダプターを外し、BK2000を充電してください。

